



## ***Handleiding Soep(warmhoud)ketel 10 liter.***

Voor het aansluiten van elektra eerst een kleine hoeveelheid water toevoegen.

Verwijder de RVS soepketel en gooi in de warmhoudbak een bodem water van ca. 3 cm.

**Gebruik de soepketel *NOOIT* zonder dit water!!**

Aan de zijkant bevindt zich de aan/uit schakelaar.

U kan de temperatuur op gewenste hoogte instellen middels de draaiknop op het apparaat te verstellen.

Indien de soepketel leeg is, dient deze of gevuld te worden of men schakelt het apparaat uit.

**Dus nooit de ketel leeg aan laten staan!!**

*Na gebruik dient u het apparaat leeg grondig en schoon te maken.*

*De waterketel kunt u leeg gieten en schoonmaken, de losse RVS bak mag in de vaatwasser gewassen worden.*

*U wordt verantwoordelijk gehouden voor ontstane schade door verkeerde of onzorgvuldige behandeling.*