



Handleiding GLUHWEIN ketel 30 ltr

Het is altijd raadzaam het apparaat eerst even om te spoelen met warm water of te kijken of het apparaat schoon is.

Gebruik deze ketel NOOIT voor andere dranken!!

Aan de zijkant bevindt zich de aan/uit schakelaar.

U kan de temperatuur op gewenste hoogte instellen middels de draaiknop op het apparaat te verstellen.

Advies temperatuur voor Gluhwein is circa 50 graden.

Indien de ketel leeg is, dient deze of gevuld te worden of men schakelt het apparaat uit.

Dus nooit de ketel leeg **aan** laten staan!!

Na gebruik dient u het apparaat leeg en grondig schoon te maken.

U kunt het beste met een licht sopje en een borstel schoonmaken.

U wordt verantwoordelijk gehouden voor ontstane schade door verkeerde of onzorgvuldige behandeling.

Nogmaals: Verwarm nooit chocomel, dit is ONMOGELIJK !!

Dit veroorzaakt aankoecken (dus schade) en het wordt niet warm!!