



## ***Handleiding ijsblokjesmachine klein***

Apparaat altijd rechtop vervoeren en **NOOIT** leeg kiepen of schuinhouden!!

*Indien dit toch gebeurd is, dient het apparaat 3 uur stil te staan alvorens in gebruik te nemen!!*

Stel het apparaat zodanig op dat rondom minimaal 20 cm vrije ruimte is voor aan- en afvoer lucht.

Het apparaat dient gevuld te worden met (bij voorkeur gekookt) water, ca 2,5 ltr.

Dit doet men door de grote bovenklep te openen en het ijsklont-opvangbakje uit te nemen, hieronder vult u het water en plaatst u het bakje weer terug.

Het apparaat aansluiten op het stopcontact 220 volt.

Druk op de **START** knop op het bedieningspaneel.

Na ca. 10 minuten zullen de eerste 12 klontjes vallen.

Met de **SELECT** toets kunt u kleine (**S**), middel (**M**) of grote (**L**) klontjes kiezen.

Indien u de produktie van klontjes wilt stoppen, drukt u op de STOP toets.

Indien de ijsvoorraadbak vol is geraakt (ledje **ICE FULL**), zal de produktie automatisch tijdelijk stoppen, wanneer u de ijsvoorraad wegneemt, zal deze ook weer automatisch gestart worden.

Wanneer het ledje **FILL WATER** brandt, dient u water aan te vullen in de bovengenoemde opening.

Na gebruik zet u het apparaat uit door op **STOP** te drukken en daarna de stekker uit het stopcontact te halen. Als laatste dient u het apparaat leeg te maken door alle resterende ijsklonten te verwijderen én het resterende water eruit te laten lopen. Dit doet men door het dopje aan de achterzijde los te draaien en voorzichtig het rubber stopje te verwijderen. Na deze actie rubbertje én dopje terugplaatsen!!

*Waarom gekookt water?*

*Door het gebruik van gekookt water krijgt u mooiere en heldere ijsklonten en is de afzetting van kalk in het apparaat aanzienlijk minder.*

*Wij hopen dat u de moeite wilt nemen gekookt water te gebruiken, waarvoor onze hartelijke dank!*

